

Hensel Turntable 360°



QUICK START GUIDE

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil zuerst mit dem Drehteller (POWER), danach das Netzkabel mit der Steckdose und betätigen Sie den Hauptschalter (ON/OFF) bis die grüne LED (ON) leuchtet.

Verbinden Sie nun das Auslösekabel mit der Kamerabuchse (CAMERA) am Drehteller und der Fernauslösebuchse Ihrer Kamera. Es sind Kabel für die meisten aktuellen DSLR und EVIL-Kameras lieferbar. Bei Verwendung von Blitzgeräten synchronisieren Sie diese wie gewohnt mittels Kabel oder Funksender direkt mit der Kamera.

Verbindung mit Drehteller herstellen:

Der Hensel Turntable 360° verfügt über ein eingebautes WLAN-Modul. Um eine Verbindung mit diesem herzustellen, aktivieren Sie das WLAN des zur Steuerung verwendeten Gerätes (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) und gehen danach wie folgt vor:

Einwahl auf das integrierte WLAN Modul:

1. Öffnen Sie die WLAN Einstellungen des zur Steuerung verwendeten Gerätes.
2. Suchen Sie nach dem Netzwerknamen ESP_XXXXXX (X steht für eine Folge aus verschiedenen Buchstaben und Zeichen - z.B. ESP_F9E338).
3. Klicken Sie auf den gefundenen Netzwerknamen und bestätigen Sie ggf. das Einwählen.
4. Die Einwahl kann einige Sekunden dauern und wird bei den meisten Geräten mit „Verbunden“ bestätigt.

